



Portal > Wissensdatenbank > Internet Radios und Pure Connect / The Lounge > Verbindliche Ihre Reine Fernbedienung - Evoke Flow AVANTI Flow und Sensia nur

Verbindliche Ihre Reine Fernbedienung - Evoke Flow AVANTI Flow und Sensia nur

Pure Support - UK - 2014-06-18 - in Internet Radios und Pure Connect / The Lounge

Evoke Flow and Avanti Flow

Auf Ihrem Flow-System drücken Sie **"Optionen"> "Erweiterte Einstellungen"> "Fern Bind "**

Folgen Sie den Anweisungen aufgefordert werden, drücken Sie die **"Repeat"** und **"Shuffle"** Tasten gleichzeitig

Drücken Sie 'Select' bind, um zu bestätigen, wenn Sie dazu aufgefordert. Fernbedienung ist angeschlossen

Wenn Sie Ihre Reichweite F10 Fernbedienung erscheint nur bei sehr enger Nachbarschaft zu arbeiten oder gar nicht binden, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen.

Beachten Sie ein Gerät mit einer Spitze muss - wie ein Kugelschreiber oder Bleistift, um diesen Vorgang abzuschließen

Auf Ihrem Flow-System drücken Sie **"Optionen"> "Erweiterte Einstellungen"> "Fern Bind "**

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.

Wenn Sie aufgefordert, die "Repeat" und "Shuffle" Tasten drücken, verwenden Sie einen Stift, um die Hardware-Taste im Batteriefach statt drücken (Bild unten). Fernbedienung ist nun angeschlossen.



Binden der remote auf Ihrem PURE Sensia Radio

Auf Ihrem Sensia System drücken "**Einstellungen**"> "**Remote**"

Folgen Sie den Anweisungen der Aufforderung, das "**Fast Forward**" und "**Rücklauf**" Tasten gleichzeitig drücken

Drücken Sie '**Play \ Pause**' Taste, um die Bindung zu bestätigen, wenn Sie dazu aufgefordert. Fernbedienung ist nun angeschlossen.