



Portal > Wissensdatenbank > Internet Radios und Pure Connect / The Lounge > Änderungen an Sensia Anzeigeverhalten nach dem Update Version 4.0

Änderungen an Sensia Anzeigeverhalten nach dem Update Version 4.0

Pure Support - UK - 2020-11-29 - in Internet Radios und Pure Connect / The Lounge

Während des manuellen Ausschaltvorgangs haben Sie nun Drei Auswahlmöglichkeiten „Energie-Sparmodus“, „Uhr“ und „Abbruch“.

Wählen Sie „Energie-Sparmodus“ , schaltet sich das Display aus, unabhängig davon, welche Einstellungen im Menü gemacht wurden.

Wählen Sie „Uhr“ zeigt das Display die Uhrzeit an, je nachdem welche Einstellungen, entweder dauerhafte Anzeige oder 7-Sekunden-Anzeige, im Radio Menü vorgenommen wurden.

Wählen Sie „Abbruch“, um wieder in das Radio Menü zu gelangen.

Erscheint die Uhr im „Energie-Sparmodus“ nicht mehr korrekt auf dem Display, überprüfen Sie bitte Ihre Anzeige-Einstellungen. Um die Uhrzeit anzeigen zu lassen, muss „Uhr“ als Standby-Option ausgewählt sein (nicht „Anzeige“). Ebenfalls muss eine Einstellung bei „Anzeigedauer“ vorgenommen werden. Wird dort als Symbol eine Uhr eingeblendet, wird die Uhrzeit beim Ausschalten des Sensias für 7 Sekunden angezeigt. Möchten Sie die Uhrzeit dauerhaft im „Energie-Sparmodus“ sehen, stellen Sie die „Anzeige Dauer“ ein. Bestätigen Sie Ihre gemachten Einstellungen am Ende durch Berühren des Grünen Häkchens.

Bei Nutzung der Fernbedienung schaltet sich das Gerät auf die gleiche Weise aus, wie Sie es zuvor manuell ausgeschaltet haben. Haben Sie z.B. den Ausschaltvorgang durch den „Energie-Sparmodus“ beendet, schaltet das Gerät erneut in den „Energie-Sparmodus“. Haben Sie Ihr Sensia als letztes mit der Einstellung „Uhr“ manuell ausgeschaltet und nutzen nun die Fernbedienung, schaltet sich das Gerät in den Modus „Uhr“.