



[Portail](#) > [Base de connaissances](#) > [Systèmes d'enceintes sans fil](#) > [Remarques importantes sur l'emplacement du routeur](#)

Remarques importantes sur l'emplacement du routeur

Pure Support - UK - 2020-10-28 - dans [Systèmes d'enceintes sans fil](#)

L'emplacement de votre routeur peut influencer sur les performances de votre Wi-Fi et par là-même, sur les performances que vous pouvez obtenir des appareils que vous avez connectés.

L'emplacement du routeur est l'une des premières choses à vérifier pour savoir si les suggestions ci-dessous améliorent votre connectivité.

Installez votre routeur sans fil dans un endroit central.

Évitez tout obstacle inutile. Tout ce qui est placé entre le routeur et l'appareil que vous souhaitez connecter réduit l'intensité du signal et peut entraîner des interruptions de connexion. Idéalement, placez votre routeur au-dessus d'une surface plutôt que dans une armoire. Certaines personnes préfèrent placer leur routeur le plus près possible du plafond pour optimiser l'intensité du signal.

Installez votre routeur à au moins 1 mètre des autres appareils émettant des signaux sans fil, tels que des fours à micro-ondes, des téléphones sans fil et des interphones bébé. Les équipements électriques peuvent également représenter une source d'interférences.

Assurez-vous de ne pas partager le même canal Wi-Fi que votre voisin (13 canaux sont disponibles). Si vous utilisez le même canal, cela peut engendrer des interférences avec votre signal.