



[Portail](#) > [Base de connaissances](#) > [Systèmes d'enceintes sans fil](#) > [L'indicateur LED de mon Jongo alterne entre l'orange, le vert et le rouge](#)

---

## L'indicateur LED de mon Jongo alterne entre l'orange, le vert et le rouge

Pure Support - UK - 2020-10-28 - dans Systèmes d'enceintes sans fil

Votre Jongo est en train de mettre à jour son logiciel. N'éteignez pas votre Jongo pendant cette opération. Cette dernière peut durer 5 minutes. Lorsque l'indicateur LED devient vert en continu, la mise à jour est terminée et vous pouvez continuer à utiliser votre Jongo.