



[Portail](#) > [Base de connaissances](#) > [Systèmes d'enceintes sans fil](#) > [Réinitialiser votre Jongo](#)

Réinitialiser votre Jongo

Pure Support - UK - 2020-10-28 - dans Systèmes d'enceintes sans fil

Tous les produits Pure intègrent une option vous permettant de les restaurer dans leur configuration d'usine. Procéder à une réinitialisation de votre appareil permet de remédier à la plupart des anomalies constatées.

Remarque : vous devrez reconnecter votre Jongo à votre réseau à l'issue de la réinitialisation. Assurez-vous donc de disposer de votre clé de sécurité réseau avant de procéder à la réinitialisation.

Instructions pour le Jongo A2 et les modèles de la gamme T :

Retirez le connecteur d'alimentation du Jongo, maintenez le bouton Wi-Fi appuyé et rebranchez le connecteur d'alimentation. Attendez que le témoin lumineux émette un clignotement rapide rouge puis orange (cela prend environ 6 secondes), puis relâchez le bouton Wi-Fi. La réinitialisation est effective dès lors que le témoin lumineux clignote en vert.

Instructions pour le Jongo S3 :

Remarque : tant que le témoin lumineux est orange (mode veille), le bouton de réinitialisation ne fonctionnera pas. Il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de marche/arrêt pour faire passer le témoin lumineux au vert et réactiver le bouton de réinitialisation

Au dos du Jongo S3, vous verrez le trou du bouton de réinitialisation ; appuyez sur ce bouton et le témoin lumineux passera brièvement au rouge, puis clignotera en vert pendant que le S3 redémarre. La réinitialisation est effective dès lors que le témoin lumineux clignote en vert.