



Portal > Wissensdatenbank > Internet Radios und Pure Connect / The Lounge > Pure Connect Benutzen / The Lounge > [Hinzufügen/Entfernen von Senderfavoriten](#)

Hinzufügen/Entfernen von Senderfavoriten

Pure Support - UK - 2017-06-12 - in [Pure Connect Benutzen / The Lounge](#)

Speichern auf Ihrem Radio:

Verwenden Sie die Funktion 'Search' (Suchen), um zu dem Sender zu blättern, den Sie als Favoriten hinzufügen wollen. Sobald Sie den Sender gefunden haben, wird eine Schaltfläche 'Add' (Hinzufügen) auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie diese Schaltfläche, um den Sender Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Speichern in der Pure Connect App

Sie müssen bei der App angemeldet sein. Wenn Sie einen Sender auswählen, den Sie hören wollen, sehen Sie das Herzsymbol. Tippen Sie das Herzsymbol an oder aus, um den Favoritensender hinzuzufügen oder zu entfernen.