



Portail > Base de connaissances > Systèmes d'enceintes sans fil > Puis-je régler les aigus et les basses sur ma gamme Jongo ?

Puis-je régler les aigus et les basses sur ma gamme Jongo ?

Pure Support - UK - 2019-04-25 - dans Systèmes d'enceintes sans fil


Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les séries T. Pour régler les aigus et les basses, commencez à lire le

contenu que vous souhaitez diffuser. Puis appuyez sur



pour diffuser vers le

Jongo.



Si vous appuyez sur l'icône des paramètres (mise en surbrillance), vous accédez au menu des aigus et des basses.

Remarque : sur le Jongo S3, vous pouvez régler l'équilibre entre les basses et les aigus en suivant ces mêmes instructions. (Uniquement si vous disposez d'une configuration de couplage stéréo.)