



Portail > Base de connaissances > Systèmes d'enceintes sans fil > Instructions de paramétrage du couplage stéréo

Instructions de paramétrage du couplage stéréo

Pure Support - UK - 2019-04-25 - dans Systèmes d'enceintes sans fil


Pour visionner une vidéo sur ce thème, cliquez [ici](#)

Le couplage stéréo vous permet d'écouter du contenu sur 2 enceintes en stéréo, l'une servant de canal gauche et l'autre faisant office de canal droit.

Vous pouvez uniquement effectuer un couplage stéréo sur des produits similaires, par exemple, un Jongo S3 peut uniquement être couplé avec un autre Jongo S3.

Instructions :

Les deux Jongo doivent être connectés au même réseau.

Sélectionnez un titre/une station radio que vous souhaitez écouter, appuyez sur l'icône 


Appuyez ensuite sur l'icône  en regard des Jongo que vous souhaitez coupler, puis sélectionnez le couplage.



Sélectionnez à présent le Jongo que vous souhaitez utiliser pour la diffusion à gauche et à

droite.

Pour ce faire, appuyez sur ces icônes



Jongo S3 Black est à gauche et Jongo S3 81DF32 est à droite

Appuyez ensuite sur Confirm (Confirmer).

Vous pouvez désormais nommer votre couplage puis appuyer sur Confirm (Confirmer).

Votre couplage stéréo est à présent effectué !