



Portail > Base de connaissances > Systèmes d'enceintes sans fil > Que représentent les couleurs sur le bouton de veille ?

Que représentent les couleurs sur le bouton de veille ?

Pure Support - UK - 2015-02-04 - dans Systèmes d'enceintes sans fil



Vert fixe : votre Jongo est allumé/en cours de lecture ou prêt à lire du contenu



Clignotement vert : votre Jongo est en mode d'installation Wi-Fi. Ou bien, votre Jongo est en cours de redémarrage



Orange fixe (de faible intensité) : l'unité est en mode veille



Clignotement rouge rapide : indique une erreur de connexion à votre réseau lors d'une connexion à un réseau sans fil



Rouge, vert et orange en alternance : votre Jongo met à jour son logiciel



Rouge fixe : votre Jongo A2, T2, T4 ou T6 est éteint



Clignotement orange rapide :(aucune réponse, quel que soit le bouton appuyé) : cela indique que la mise à jour logicielle a échoué. Pour rétablir votre Jongo, cliquez ici



Orange clignotant deux fois : le volume maximum a été atteint